


Ersatzteilliste EFCO
Liste des pièces de rechange EFCO

LR 44 PE

LR 44 PE
 Komplett Ersatzteilzeichnung



LR 44 PE

Komplett Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	66020055	1,00	HANDGRIFF
2	3960017	2,00	SCHRAUBE
3	66052047	1,00	SCHALTER
4	66020010B	1,00	SCHRAUBE
5	3044025	1,00	SICHERUNG
6	66070021	4,00	GRIFF
7	66110017	1,00	FEDER
8	4119013A	2,00	KNOPF
9	3910015	2,00	SCHRAUBE
10	3914010	4,00	MUTTER
11	66110014	1,00	DECKEL
12	66112001	1,00	KOMPLET KORB
13	66020024	1,00	KEIL
14	3045029	2,00	EPERRE
15	66110018	1,00	FEDER
16	66110026	1,00	STIFT
17	66070038	2,00	HALTER
18	66070039	2,00	HALTER
19	66070031	4,00	HEBEL
20	66060231	1,00	SCHELLE
21	66070030	4,00	STIFT
22	3916008R	6,00	SCHEIBE
23	3960013	5,00	SCHRAUBE
24	66030077	2,00	RAD
25	3933032	7,00	MUTTER
26	66030079	2,00	RADDECKEL
27	66030078	2,00	RAD
28	66120020	1,00	MOTOR
29	3027011	4,00	RING
30	66100009	1,00	GEHAUSE
31	66020025R	1,00	LUFTERRAD
32	66120001A	1,00	BLATT
33	3933034	7,00	SCHRAUBE
34	66020005	1,00	MOTERGEHÄUSE
35	3960016	3,00	SCHRAUBE
36	66020021	1,00	LUFTERRAD
37	3933032	4,00	MUTTER
38	66120011	1,00	SCHULTZ
39	012000033	1,00	PLATTE
40	66030081	8,00	LAGERBUCHSE
41	66030080	2,00	RADDECKEL
42	66020023	1,00	KONDENSER
43	66120022	1,00	LUFTERRAD
