

I

MODELLI: 925 - GS 260 - 125 - MT 2600 con carburatore

### Walbro WT 726C con/with air purge

**OGGETTO:** Carburazione delle motoseghe in versione **EURO 1** (direttiva 97/68/EC + 2002/88/EC), con limitatore (caps lock) sulle viti "L" e "H". Le viti sono regolate in Emak nel rispetto delle norme.

Con i caps lock bloccati le viti "L" e "H" hanno un campo max di rotazione di 1/4 di giro, la quale è necessaria per chi lavora in quota.

Le viti hanno la seguente preregistrazione:

$$\begin{aligned} L &= 1 + 1/2 \pm 1/8 \\ H &= 1 + 3/4 \pm 1/8 \end{aligned}$$

**Attenzione:** La benzina Alchilata non ha la stessa densità della benzina normale. Pertanto, i motori messi a punto con la benzina normale, possono richiedere una regolazione diversa della vite "H".

**H = + 1/4** (apertura vite H rispetto regolazione standard / open H jet from carburetor's original tuning)

### PROCEDURA PER LA CARBURAZIONE

A seguito di interventi straordinari di riparazione delle macchine, è obbligatorio che la carburazione venga ripristinata come i valori iniziali.

La procedura è la seguente:

- 1) Togliere i caps lock dalle viti di registro del carburatore;
- 2) Avviare la macchina, scaldarla per almeno 60 sec accelerando e decelerando (**senza portarla in fuori giri**);
- 3) Chiudere (avvitare) la vite "L" fino a trovare il più alto nr. di giri del motore al minimo (fermarsi prima del successivo calo di giri o spegnimento della macchina);
- 4) Agire sulla vite "T" per avere un regime di rotazione compreso tra

5) Aprire (svitare) la vite "L" fino ad avere un regime di rotazione compreso tra

6) Regolare con la vite "H" il regime massimo di giri con barra e catena (standard) montata:

**10800 - 11500** (motore nuovo - new engine) / **12500** (motore rodato - run-in engine) **RPM**

7) Bloccare le viti "L" ed "H" con nuovi caps lock.

EN

MODELS: 925 - GS 260 - 125 - MT 2600 with carburetor

### Walbro WT 726C con/with air purge

**OBJECT:** Correct tuning of the **EURO 1** version chainsaws (EC directives 97/68/EC + 2002/88/EC), with limiter caps (caps locks) on the jets **L & H**. The jets are factory set by Emak to comply with the directives.

With the caps lock fitted the jets **L & H** have only 1/4 turn of adjustment, necessary when working in altitude.

The Jets have the following factory registration:

$$\begin{aligned} L &= 1 + 1/2 \pm 1/8 \\ H &= 1 + 3/4 \pm 1/8 \end{aligned}$$

**Attention:** In case of using alkylate gasoline: Alkylate fuels have different density than normal fuel. Therefore engines, set with normal fuel, need different **H** jet regulation to avoid critical issues.

### CARBURETOR TUNING

When following a repair or engine overhaul, you are obliged to re-tune the carburetor to its original setting.

Our method is:

- 1) Remove the caps locks from the carburetor jets;
- 2) Start he unit and warm up for 60 seconds, accelerating and decelerating (**do not take the unit to full throttle no load**);
- 3) Close the L jet until the maximum number of rpm is reached (stop rotating the jet before the rpms drop or the unit stalls);
- 4) Adjust the T screw until the unit reaches an idle rpm between

**4000 - 4300 RPM**

5) Open the jet L until rpm drops to between

**3000 - 3400 RPM**

6) Adjustment of the jet H for wide open throttle operation fitted with bar and chain (standard):

7) Block the new caps L & H with new caps.

ES

MODELOS: 925 - GS 260 - 125 - MT 2600 con carburador

FR

MODÈLES: 925 - GS 260 - 125 - MT 2600 avec carburateur

**Walbro WT 726C con/avec air purge**

**OBJETO:** Carburación de las motosierras versión **EURO 1** (decreto 97/68/EC + 2002/88/EC), con limitador (caps lock) en los tronillos “L” y “H”. Los tornillos se regulan en EMAK dentro del respeto de las normas.

Con los “caps lock” bloqueados los tornillos “L” y “H” tienen un campo máximo de rotación de 1/4 de vuelta, necesario para la carburación de trabajo en cota

**Los tornillos tienen la siguiente preregulación (regulación realizada en EMAK):**

$$\begin{aligned} L &= 1 + 1/2 \pm 1/8 \\ H &= 1 + 3/4 \pm 1/8 \end{aligned}$$

**Atención:** La gasolina premezclada con aceite de 2 tiempos no tiene la misma densidad que la gasolina normal. Por lo tanto los motores puestos a punto para gasolina normal, podrían necesitar un ajuste sobre el tornillo de H.

**H = + 1/4** (abrir el tornillo respecto a la carburación estándar / ouvrir le gicleur H par rapport au réglage original des carburateurs)

**PROCEDIMIENTO PARA LA CARBURACIÓN**

Después de una reparación extraordinaria de la máquina, es obligatorio que la carburación siga respetando los valores iniciales.

**El procedimiento es el siguiente:**

- 1) Quitar los “caps lock” de los tornillos de regulación del carburador;
- 2) Poner en funcionamiento la máquina, calentarla por 60 segundos mínimo acelerando y desacelerando (**sin llevarla fuera de vueltas**);
- 3) Ajustar (atornillar) el tornillo “L” hasta llevar el motor al máximo número de vueltas posibles (detenerse antes de la disminución de vueltas o de que se apague la máquina);
- 4) Intervenir sobre al tornillo “T” para obtener un número de vueltas al mínimo entre

**OBJET:** Carburation des tronçonneuses version **EURO 1** (directives 97/68/EC + 2002/88/EC), avec capuchons dits «d'inviolabilité» (caps lock) sur les vis «L» et «H». Les vis sur le carburateur sont réglées en usine (Emak) conformément aux normes.

Avec les capuchons «d'inviolabilité» bloqués, les vis «L» et «H» ne peuvent tourner que d'un demi-tour (1/4) maximum, laquelle est nécessaire pour le travail en altitude

**Le pré serrage des vis est le suivant:**

**Attention :** En cas d'utilisation d'essence Alkylate : les carburants Alkylate ont une densité différente que le carburant normal. Par conséquent les moteurs, réglés avec du carburant normal, ont besoin d'un réglage différent de gicleur de H pour éviter tous dommages moteur.

**MÉTHODE DE CARBURATION**

Après être intervenue sur la carburation des tronçonneuses pour une éventuelle réparation, il est obligatoire de rétablir les réglages de la carburation aux valeurs initiales.

**La méthode est la suivante:**

- 1) Enlever les capuchons dits «d'inviolabilité» des vis de réglage du carburateur;
- 2) Démarrer la tronçonneuse, la faire chauffer pendant au moins 60 secondes en accélérant et en décélérant (**ne pas amener le moteur en surrégime**);
- 3) Fermer (visser) la vis «L» jusqu'à obtenir le régime maximum possible (s'arrêter avant la chute de régime ou avant l'extinction de la tronçonneuse);
- 4) Agir sur la vis «T» jusqu'à obtenir un régime de ralenti soit compris entre

**4000 - 4300 RPM**

- 5) Abrir (desatornillar) el tornillo “L” hasta llegar a un régimen de vueltas comprendido entre

- 5) Ouvrir (déniviser) la vis «L» jusqu'à obtenir un régime de rotation compris entre

**3000 - 3400 RPM**

- 6) Regular con el tornillo “H” el régimen máximo de vueltas con la barra y la cadena (estándar) montadas:

- 6) Régler au moyen de la vis «H» le régime maximum avec la barre et la chaîne (standard) montées:

**10800 - 11500** (motor nuevo - moteur neuf) / **12500** (motor usado - moteur rodé) **RPM**

- 7) Bloquear los tornillos “L” y “H” con nuevos “caps lock”.

- 7) Bloquer les vis «L» et «H» avec les nouveaux capuchons «d'inviolabilité».

PL

MODELE: 925 - GS 260 - 125 - MT 2600 z gaźnikiem

### Walbro WT 726C z pompką rozruchową

**TEMAT:** Prawidłowa regulacja gaźnika w wersji **EURO 1** (dyrektywy EC 97/68/EC + 2002/88/EC) z blokadami dysz regulacyjnych **L** i **H**. Dysze zostały fabrycznie ustawione przez Emak zgodnie z wyszczególnionymi dyrektywami.

Dysze **L** i **H** zamontowanymi blokadami posiadają możliwośćobrotu o 1/4 w celu dostosowania maszyny do położenia ponad poziomem morza.

**Dysze posiadają następujące fabryczne nastawy:**

$$L = 1 + 1/2 \pm 1/8$$

$$H = 1 + 3/4 \pm 1/8$$

**▲ UWAGA:** W przypadku użycia paliwa alkaicznego , ze względu na odmienną gęstość niż zwykłego paliwa gaźnik wymaga innego ustawienia dyszy regulacyjnej **H** w celu uniknięcia niebezpieczeństwa poważnego uszkodzenia silnika.

$$H = + 1/4 \text{ (otworzyć dyszę o podaną wartość od oryginalnego położenia)}$$

#### REGULACJA GAŹNIKA

Po dokonaniu naprawy silnika lub gaźnika , serwis jest zobowiązany do przywrócenia oryginalnych zastawów dysz regulacyjnych.

**Sposób postępowania:**

- 1) Zdemontać blokady dysz gaźnika
- 2) Uruchomić rozgrzać silnik przez co najmniej 60 sekund wciskając i zwalniając dźwignięgazu (nie wolno utrzymywać silnika na maksymalnych obrotach bez obciążenia)
- 3) Zamknąć dyszę **L** do momentu osiągnięcia maksymalnych obrotów (przerwačczynność momencie kiedy obroty zaczynają zmniejszać)
- 4) Śrubę regulacyjną **T** ustawić w położeniu , w którym silnik osiąga obroty w przedziale:

$$4000 - 4300 \text{ obr/min}$$

- 5) Dyszę **L** otworzyć tak aby obroty obniżyły się do poziomu:

$$3000 - 3400 \text{ obr/min}$$

- 6) Całkowicie otworzyć przepustnicę i wyregulować dyszę **H** tak aby obroty silnika ze standardowymi prowadnicami łańcuchem osiągnęły poziom:

$$10800 - 11500 \text{ (Nowe silniki)} / 12500 \text{ (Dotarte silniki)} \text{ obr/min}$$

- 7) Zamontować nowe blokady dysz **L** i **H**.